

# Quickguide Wegeentgelt-Kalkulator





# 1. ALLGEMEIN

Der Wegeentgelt-Kalkulator dient zur Routenfindung und Berechnung des Wegeentgelts (Mindestzugangspaket laut SNNB) auf der ÖBB-Infrastruktur. Es ist zu beachten, dass die errechneten Werte **ohne Gewähr** sind und nur als Richtwerte dienen sollen.

Die folgende Beschreibung gibt eine kurze Hilfestellung für Installation und Benutzung.

# 2. DATEN

Bei Nutzung des Wegeentgelt-Kalkulators werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

### 3. DOWNLOAD UND INSTALLATION

- 1. Download:
- 2. Entpacken der Zip Datei (z.B. mit 7zip, Winrar usw.)
- 3. Programmstart über die "Starter.bat".

## 4. ROUTE FINDEN

Die Route kann separat ausgegeben werden. Dazu muss zumindest der VON und BIS Bst-Code befüllt werden. Gesucht wird über den jeweiligen Bst-Auswahl Button darunter.

🔳 Wegee	entgelt-Kalkulator					
V	ON Bst-Code	BIS Bst	-Code		Visc und Halto	
V	Wbf			Route	Pb - Halt	
Bst-Auswahl Bst		Bst-A	uswahl		Lz	
Bst	Bst Station		n km	VZG Strecke		
Wbf	bf Wien Hauptbahnhof (in Wbf)		0.00	10501		
Mlx	Mlx W.MatLaxenburg (in Wbf)		1.23	12201		
Wbf H1S	/bf H1S Wien Matzleinsdorfer Platz (i		1.75	12201	Halte/Vias bearbeiten	
Mat Wien Matzleinsdorf (in Wbf)		2.44	10501	Traite/ vias bearber		
Mi Wien Meidling (in Whf)		2.4.4	12001			



Korridor DB: Züge die über den Korridor Salzburg - Rosenheim - Kufstein uvv. Verkehren müssen in 2 Schritten kalkuliert werden, da das Programm andernfalls die Züge über Schwarzach St. Veit berechnen würden.

Optional können noch Vias und Halte hinzugefügt werden.

- Vias: Wird für die Routenberechnung berücksichtigt, jedoch nicht als Halt verrechnet
- Halte. Wird für die Routenberechnung berücksichtigt und als Halt verrechnet.
- Bst nach oben: Setzt die Folge der ausgewählten Betriebstelle eine Stelle nach oben.
- Bst nach unten: Setzt die Folge der ausgewählten Betriebstelle eine Stelle nach unten.

Bst-Code suchen	
Via hinzufügen	
Halte hinzufügen	
Reihenfolge beachten!	
	Bst löschen
	Alle löschen
	Reihenfolge ändern
	Bst nach oben
	Bst nach unten
	Bst-Code suchen Via hinzufügen Halte hinzufügen Reihenfolge beachten!

"Route" findet die kürzeste Route zwischen den angegeben Betriebsstellen. Wurde eine Route gefunden, wird sie in der Liste darunter angezeigt. Die Gesamt-km werden auf der rechten Seite befüllt. Kilometer 321.98



## 5. WEGEENTGELT BERECHNEN

Der Button **"Route & Entgelt"** findet sowohl die kürzeste Route und berechnet ebenso das Entgelt, sofern alle erforderlichen Daten befüllt sind.

### Gew (inkl. Tfz)

In diesem Feld wird das Zuggewicht, inklusive des des Triebfahrzeugs eingetragen.

### Marktsegment

Das Marktsegment soll laut Produktkalaog Zugtrasse ausgewählt werden.

Gew (inkl. Tfz)	Meldungen:	Gewichts
Marktsegment		
Dienstzug Güterverkehr mani Güterverkehr nicht Personenfernverke Personennahverkel	puliert manipuliert hr	

Die berechnet Teil- und Gesamtentgelte werden in der rechten Spalte angezeigt.

Im Infofeld in der Mitte, werden Fehlermeldungen und Informatives angezeigt (doppelte befahrene Betriebstellen, Halte etc.)

Bei Marktsegmenten für den Personenverkehr werden automatisch die erste und letzte Betriebstelle als Halt eingetragen.

Triebfahrzeug	Kilometer		
1116	Halt: Wbf Preis: 10.356 Halt: Pb Preis: 7.7442	7	64.44
TFZ-Kategorie	IBE Halte		
в •			18.11
			TFZ-Faktor
Gew (inkl. Tfz)			0.00
150			IBE GBTKM
Marktsegment	18.65		
1.1.*.a Eig. PV 📼	IBE Zug-km		
			88.54
			IBE Gesamt
Route &	Entgelt	Excel Export	125.29

Route und Entgelt können mit dem Button "Excel Export" in Form einer Excel Tabelle exportiert und gespeichert werden.