

ÖBB-Infrastruktur AG, A-1020 Wien, Nordbahnstr. 50

Alle zugelassenen EVU
Alle zugelassenen Güterwagen - Werkstätten
Infra-intern lt. Verteiler

Infrastruktur AG
Stab Betriebsleitung
Fahrzeugtechnik / Zulassung
Tel. +43 (0)664 6179230
Fax +43 1 93000 25260
manfred.hofer4@oebb.at
GZ.: BL-2010-50702-001

Sachbearbeiter(in)
Ing. Manfred Hofer

Datum
08.11.2010

Außerkraftsetzung DB662 (Güterwagen betriebsfähig erhalten) – neue Verantwortung der ECM für die Instandhaltung der Güterwagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gemäß Richtlinien 2008/110/EG und 2008/57/EG müssen ab November 2010 in den jeweiligen nationalen Fahrzeugregistern (NVR) zu jedem Fahrzeug die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) eingetragen sein. In weiterer Folge müssen, vorerst nur bei Güterwagen verpflichtend, diese ECM auch von einer akkreditierten Stelle zertifiziert sein bzw. können vorübergehend eine Selbstzertifizierung nach den Vorgaben der ERA durchführen.

Eine ECM ist nun u.a. verantwortlich und zuständig für

- die Erstellung, Weiterentwicklung und Pflege der Instandhaltungsunterlagen und
- die Organisation der Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen

Aus diesen Gründen verliert der DB662 ab sofort seine Gültigkeit als allg. Regelwerk für die Instandhaltung von Güterwagen und wird hiermit außer Kraft gesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

ÖBB Infrastruktur AG
Stab Betriebsleitung
Leiter Fahrzeugtechnik / Zulassung



Ing. Anton Geppel

BL-2010-50702-001.doc