

## Pravila ponašanja za ÖBB terminale kombinovanog saobraćaja

	<p><b>Zabranjen pristup neovlašćenim licima!</b> Potrebno je odmah se prijaviti kod osoblja terminala! Moraju se slediti uputstva osoblja terminala. Poslete u svakom slučaju dogоворити с руководством терминала.</p> <p><b>Boravak u području šina je zabranjen!</b></p>
	<p><b>U cijelom području terminala propisana je odgovarajuća zaštitna odeća.</b></p> <p><b>U opasnom području uređaja za istovar/utovar postoji obaveza nošenja zaštitne kacige.</b></p>
	<p>Oprez, u terminalu se radi! Maksimalna pažnja zbog raznolikosti učesnika u saobraćaju. U području terminala važe saobraćajni propisi uz sljedeća odstupanja: Viljuškari, kranovi, šinska vozila imaju prednost. Mora se poštovati maksimalno dozvoljena brzina vožnje navedena na saobraćajnim znakovima. Mora se voditi računa o saobraćajnim znakovima, horizontalnoj signalizaciji i oznakama na terminalu.</p> <p>Vožnja unazad teretnih vozila (s prikolicama) je zabranjeno, izuzeci su mogući samo uz izričito uputstvo i pod nadzorom. Drumska vozila smiju voziti po šinama u nivou isključivo s nalogom osoblja terminala.</p> <p><b>Pridržavajte se minimalnog rastojanja od 2 m u odnosu na sljedeću šinu!</b></p> <p>Posban oprez prilikom približavanja odn. prolaska željezničkih vozila.</p>
	<p>Nemojte izazivati opasnost!</p> <p>Stalno pazite na kretanje drumske i šinske vozila, kao i uređaja za istovar/utovar, pri otvaranju vrata na vozilu i pri izlasku iz vozila!</p> <p>Poseban oprez pri lošim vremenskim uslovima i mraku.</p> <p><b>Koristite samo puteve i postrojenja, koji se smiju i javno koristiti.</b></p>
	<p>Pušenje je zabranjeno u cijelom istovarno-utovarnom i parkirnom području jedinica za istovar/utovar, a takođe i u vozilima! Molimo pročitajte propise o protivpožarnoj zaštiti.</p> <p>Otvoreno svjetlo i vatrica, kao i roštiljanje zabranjeni su na cijelom području terminala.</p> <p>Obavijestite se o lokaciji instalacija za prvu pomoć i protivpožarnih instalacija.</p>
	<p>Parkiranje je vezano za dozvolu od strane uprave terminala.</p> <p>Parkiranje utovarnih jedinica i šasije samo uz saglasnost uprave terminala.</p>
<b>Skretanje ometanje</b>	<p>Korišćenje mobilnog telefona ili slušalice u toku kretanja vozila je zabranjeno.</p> <p>Nijedna osoba u terminalu ne smije biti pod uticajem supstanci koje ugrožavaju sigurnost (alkohol, droga, event. lijekovi).</p>
<b>Okoliš</b>	<p>Koristite kontejnere za smeće; izbjegavajte bilo kakvo prljanje uljem i gorivom. U slučaju mirovanja ili čekanja: isključite motor.</p>
	<p><b>OPASNOST PO ŽIVOT: Pojava električnog preskoka moguća je i bez direktnog dodira s kontaktnim vodom!</b> Bez izričite saglasnosti uprave terminala zabranjeni su radovi na jedinicama za istovar/utovar, kao i penjanje na vozila i jedinice za istovar/utovar.</p>
	<p>Prijelaz preko šina dozvoljen je isključivo na adekvatno označenim mjestima. Poseban oprez u pogledu željezničkih vozila koja se približavaju! Mora se voditi računa o postojećim uređajima za svjetlosnu signalizaciju. Odmah se mora обратити pažnja na upozoravajuće signale.</p>
<b>Željeznička vozila</b>	<p>Penjanje na, provlačenje ispod, penjanje preko ... željezničkih vozila je zabranjeno.</p>
<b>Istovar/utovar</b>	<p>Mora se održavati dovoljno sigurnosno rastojanje od kranova i uređaja za istovar/utovar. Penjanje na kranove i uređaje za istovar/utovar je zabranjeno.</p> <p><b>Nemojte kročiti ispod visećih tereta ili u njihovu zonu opasnosti.</b></p> <p><b>Pri jakom vjetru je zabranjen ulazak u zonu opasnosti ležišta kontejnera.</b> Terminal može da blokira zone opasnosti.</p> <p>Vozači drumske vozila osim svojih aktivnosti, koje su u vezi s isporukom i preuzimanjem jedinica za istovar/utovar, ne smiju izvoditi druge aktivnosti, ukoliko osoblje terminala nije zahtijevalo nešto drugo.</p> <p><b>Istovar/utovar samo u stanju mirovanja i uz saglasnost između vozača teretnog vozila i osoblja terminala.</b></p> <p><b>Komunikacija s vozačem viljuškara za kontejnere samo u stanju mirovanja uređaja za istovar/utovar. Uvek treba voditi računa da vas vozač viljuškara vidi prilikom</b></p>

## Pravila ponašanja za ÖBB terminale kombinovanog saobraćaja

	<p><b>približavanja uređaju za istovar/utovar. Zabranjeno je zadržavanje u neposrednoj blizini viljuškara za kontejnere i približavanje uređaju za istovar/utovar koji se kreće.</b></p> <p><b>Pažnja: imajte u vidu mrtav ugao (ograničenje vidnog polja) viljuškara za kontejnere. Držite se dalje od zone opasnosti!</b></p> <p>Uvek treba voditi računa da vas ekipa za istovar/utovar opazi.</p> <p>Premošćavanje vremena čekanja neposredno u blizini (a ne u) teretnog vozila. Vozači u toku boravka u terminalu treba da se nalaze u sigurnom području, <b>prate dešavanja u terminalu</b> (istovar/utovar, saobraćaj, ...), da u slučaju potrebe (viseći tereti, saobraćaj, ostale opasnosti) <b>potraže sigurno područje</b> i da uvijek drže sigurno rastojanje od dijelova krana.</p> <p>Vozač teretnog vozila mora pripremiti utovar ili istovar, uključujući sve neophodne manipulacije na jedinici za istovar/utovar.</p> <p>Vozač teretnog vozila potpisom potvrđuje terminalu da su teretno vozilo i tovar u trenutku napuštanja terminala saobraćajno sigurni.</p>
	<p>Događaji i incidenti, poput ozljeda bilo koje vrste, vatre, nezgode, supstanci koje cure (pare, tečnosti, plinovi, čvrste tvari, kao npr. prašina), ... odmah se moraju javiti rukovodećem ili nadzornom radniku terminala.</p> <p>Dodatane konkretne mjere sigurnosti i ponašanje u slučaju nužde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Držite se dalje od mesta događaja odn. skratite boravak što je više moguće!</li> <li>– Udaljavanje iz zone opasnosti uz uzimanje u obzir smjera vjetra!</li> <li>– Zabranjeno je približavanje vozilima ili jedinicama za istovar/utovar, kod kojih se primijete slavine ili ventili koji cure, zvuci šištanja ili snažan miris.</li> <li>– Ne dodirivati tj. ako je moguće ne udisati utovarene supstance (pare, tečnosti, gasovi, čvrste tvari, kao npr. prašina)!</li> <li>– Kod zdravstvenih problema odmah potražite ljekara!</li> </ul>
<b>Ostale aktivnosti</b>	<p>Aktivnosti, koje nisu u neposrednoj vezi s radom terminala, kao npr. pretovar ili obezbjeđivanje materijala, upotreba autokrana, dozvoljene su samo <u>u dogovoru</u> s upravom terminala!</p>
<b>Ostale odredbe</b>	<p>Pravne odredbe poput zakona, uredaba, zakonskih propisa, ... moraju se poštovati, npr. zakon o internoj zaštiti zaposlenih, zakon o transportu opasnih materija, zakon o sigurnosti kontejnera, .... Za pitanja i informacije uprava terminala Vam rado stoji na raspolaganju.</p>
<b>Sankcije</b>	<p>Ako se ova pravila ponašanja ne poštuju, može doći do odstranjivanja odgovarajuću osobu iz terminala odn. može se izreći zabrana pristupa terminalu.</p> <p>U slučaju nepoštovanja ovih odredaba ÖBB Infrastruktur neće snositi odgovornost u slučaju štete.</p>